



Moose Färg Gråning Holz Ergrauungsmittel

Gråning ist eine alte schwedische Methode zur Älterung von Holz. Der Effekt ist als ob das Holz für eine lange Zeit in der Sonne gelegen hat. Die graue Farbton ist abhängig von der Anzahl der Behandlungen und der Art und Älter des Holzes. Auch das Tanningehalt spielt eine Rolle. Die Farbe kann mit frischen Fichten und Kiefern leicht grau ergeben aber bei z.B. Eiche schnell schwärzlich wirken. Bei Rubina Akazien und ähnliche Harthölzer bekommen Sie eine silbrige Farbton. Sie können die Farbton selber einstellen durch die Anzahl der Behandlungen. Graning funktioniert nur direkt auf das Holz,

sollte es kein Wachs, Öl, Lack oder dergleichen anwesend sein.

Gråning schützt NICHT gegen Sonnenlicht und unbehandeltes Holz wird also immer schwärzer werden. Altern Medium tötet die Holz-Zellen an der Oberfläche, bietet es die das Holz. Sie können Storuman SKYDD oder TOPP (Innenbereich) anwenden um weitere Alterung zu verhindern und Moose Topp für eine erschleiß-feste Schicht. Alternative ist Pansar für Aussenterassen. Machen Sie immer erst eine Probe. Funktioniert NUR auf unhandeltes Holz, NICHT wenn zB. geölte Oberflächen.

Verarbeitung

Stellen Sie eine Mischung aus Gråning Pulver her. Hierfür verwenden Sie lauwarmes Wasser und 2 bis 50 Gramm unseres Pulvers (pro Liter/ variiert je nach Holzart abhängig vom Tanningehalt, Feuchte und Struktur). Bei Eiche und andere stark Tanninhaltige Holzarten fangen Sie am besten an bei 2 gr pro liter, bei wenig Tanninghaltige Holzarten wie Fichte und Kiefer 30 gr pro Liter)

Wenn nötig kann ein kleiner Zusatz von Seife die Lösung besser eindringen lassen. **Verwenden Sie nur**

frisch hergestellte Lösung: die Lösung ist nicht haltbar! Pinseln Sie das Holz mit der Lösung ein und lassen Sie es ca. 8 Minuten einwirken. Eine einmalige Behandlung ist in der Regel ausreichend. Spülen Sie mit Wasser nach. Trocknen lassen und beurteilen Sie danach, ob der gewünschte Farbton erreicht worden ist. Gråning Lösung kann Verfärbungen an Fenstern und Glas verursachen! Entfernen Sie solche Untergründe zuerst oder decken Sie diese gut ab. **Reinigung** von Pinsel und Kleidung mit viel Wasser und Seife.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. H315, H319 **Verursacht Hautreizungen/schwere Augenreizungen.** Augenkontakt und Hautkontakt vermeiden, Schutzbrille tragen, Handschuhe tragen. Staub kann die Atemwege, Augen und Haut reizen. Bei Haut- bzw. Augenkontakt sofort und lang mit viel Wasser spülen. Sobald möglich Kontaktlinsen entfernen und dann weiter spülen, ärztlichen Rat einholen und Etikett vorzeigen. H302 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Bei Verschlucken und nicht wohl fühlen ärztlichen Rat einholen und

Etikett vorzeigen. P301+312, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P313, P273. Enthält Eisensulphat (2+) Hydrat (100%). Freisetzung in die Umwelt vermeiden.



H302, H315, H319 P305 + P 351 + P338
P313 P273 P301 + 312 P 208

Graning Konsumentenhilfe:
+(31) 6 55 333 165
Moose Fårg
De Dreef 32
1741MH Schagen
Niederlande
www.moosefarg.de